

PERUN S.A.

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA

Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl

Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl

Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl



CZ 005-P:08

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH NASADEK DO SPAWANIA **153-291/2 ÷ 153-296/2**

Nr kat. 153-2912

153-2922

153-2932

153-2942

153-2952

153-2962

Wykaz Części Zamiennych

Lp	Nazwa części	Numer katalogowy (nr normy)	Ilość sztuk
1	2	3	4
1	Trzon nasadki	153-2412	1
2	Trzon nasadki	153-2422	1
3	Trzon nasadki	153-2432	1
4	Trzon nasadki	153-2442	1
5	Trzon nasadki	153-2452	1
6	Trzon nasadki	153-2462	1
7	Inżektor (smoczek)	153-2312	1
8	Inżektor (smoczek)	153-2322	1
9	Inżektor (smoczek)	153-2332	1
10	Inżektor (smoczek)	153-2342	1
11	Inżektor (smoczek)	153-2352	1
12	Inżektor (smoczek)	153-2362	1
13	Wylot nr 1A	153-2714	1
13	Wylot nr 2A	153-2724	1
14	Wylot nr 3A	153-2734	1
15	Wylot nr 4A	153-2744	1
16	Wylot nr 5A	153-2754	1
17	Wylot nr 6A	153-2764	1
18	Pierścień uszczelniający MVQ 70-S-4,3×2,4	PN-90/M-73092	1*
19	Pierścień uszczelniający MVQ 70-S-13,3×2,4	PN-90/M-73092	1*

Uwagi: * - ilość pierścieni uszczelniających na jedną nasadkę.

Wykaz Części Zamiennych

