

**PERUN S.A.**

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA

Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl

Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl

Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl



v2

**CZ 006-P:08**

**WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
PALNIKA DO SPAWANIA  
TYP PS-216A  
153-005/1**

Nr kat. 321-5310  
321-5312

w kasecie metalowej  
w opakowaniu tekturowym

**Wykaz Części Zamiennych**

Lp	Nazwa części	Numer katalogowy (nr normy)	Ilość sztuk	Nr wykazu części zamiennych
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Rękojeść typ 216	190-1001	1	CZ 004-P:08
2	Nasadka do spawania nr 1	153-2912	1	CZ 005-P:08
3	Nasadka do spawania nr 2	153-2922	1	
4	Nasadka do spawania nr 3	153-2932	1	
5	Nasadka do spawania nr 4	153-2942	1	
6	Nasadka do spawania nr 5	153-2952	1	
7	Nasadka do spawania nr 6	153-2962	1	
Pozostałe części wchodzące w skład kompletu palnika				
8	Komplet uszczelek zapasowych	100-2020	1	CZ 012-P:08

### Wykaz Części Zamiennych

