

PERUN S.A.

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA

Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl

Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl

Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl



v2

CZ 028-P:08

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH PALNIKA DO SPAWANIA I CIĘCIA TYP PU-216A/X16 **053-000**

Nr kat. 310-5310
310-5311

w kasecie metalowej
w opakowaniu tekturowym

Wykaz Części Zamiennych

Lp	Nazwa części	Numer katalogowy (nr normy)	Ilość sztuk	Nr wykazu części zamiennych
1	2	3	4	5
1	Rękojeść typ 216	190-1001	1	CZ 004-P:08
2	Nasadka do spawania nr 1	153-2912	1	CZ 005-P:08
3	Nasadka do spawania nr 2	153-2922	1	
4	Nasadka do spawania nr 3	153-2932	1	
5	Nasadka do spawania nr 4	153-2942	1	
6	Nasadka do spawania nr 5	153-2952	1	
7	Nasadka do spawania nr 6	153-2962	1	
8	Nasadka do cięcia	053-3000	1	CZ 029-P:08
9	Dysza tnąca X16 nr 1	196-3510	1	-
10	Dysza tnąca X16 nr 2	196-3520	1	-
11	Dysza tnąca X16 nr 3	196-3530	1	-
12	Dysza tnąca X16 nr 4	196-3540	1	-
13	Dysza podgrzewająca nr 1	196-3600	1	-
Pozostałe części wchodzące w skład kompletu palnika				
14	Przystawka do cięcia	190-7500	1	-
15	Komplet uszczelek zapasowych	100-2010	1	

Wykaz Części Zamiennych

