

PERUN S.A.


UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA
Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl
Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl



CZ 013-R:22

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH REDUKTORÓW SIECIOWYCH Z ROTAMETREM

222-91....
ZJ21-2005



Warszawa
Wrzesień 2022

PERUN S.A.

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA
Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl
Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl



CZ 013-R:22

SPIS REDUKTORÓW			
Nazwa reduktora	Typ	Nr katalogowy	Strona
<i>Reduktor sieciowy z rotometrem do dwutlenku węgla</i>	<i>RSNd-1,5R</i>	<i>222-9170</i>	<i>3</i>
<i>Reduktor sieciowy z rotometrem do argonu</i>	<i>RSNa-1,5R</i>	<i>222-9160</i>	<i>4</i>
<i>Reduktor sieciowy z rotometrem do argonu</i>	<i>RSNa-3R</i>	<i>222-9161</i>	<i>5</i>
<i>Reduktor sieciowy z rotometrem do argonu i dwutlenku węgla</i>	<i>RSNa/Nd-1,5R</i>	<i>222-9162</i>	<i>6</i>
<i>Reduktor sieciowy z rotometrem do azotu</i>	<i>RSN-3R</i>	<i>222-9140</i>	<i>7</i>
<i>Reduktor sieciowy z rotometrem do wodoru</i>	<i>RSH-3R</i>	<i>222-9120</i>	<i>8</i>
<i>Reduktor sieciowy z rotometrem do argonu i dwutlenku węgla</i>	<i>RSNa/Nd-1,5R</i>	<i>ZJ-21-2005</i>	<i>9</i>

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Membrana	259-0151	1	zespół
3	Wrzeciono	280-0761	1	zespół
4	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
5	Pierścień	201-1210	1	
6	Łącznik wlotowy	215-0111	1	
7	Nakrętka łącznikowa G3/4	208-0120	1	
8	Sprężyna	284-1370	1	
9	Pierścień membrany	259-0230	1	
10	Sprężyna	259-0220	1	
11	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
12	Pokrywa	259-0200	1	
13	Śruba nastawcza	809-0250	1	
14	Króciec wylotowy	262-0530	1	
15	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
16	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
17	Pierścień	208-0540	2	
18	Uszczelka	253-0560	1	
19	Dławik	208-0550	1	
20	Pokrętło	153-1290	1	
21	Wkładka suwaka	253-0660	1	
22	Korpus suwaka	253-0620	1	
23	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	1	
24	Sprężyna	225-0661	1	
25	Przeciwnakrętka	262-0620	1	
26	Naprężacz	262-0611	1	
27	Rotametr	Rotametr RUG-63	1	handl.
28	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
29	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.
ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301				
40	Filtr	262-0361	1	zespół
41	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
42	Gniazdko	263-0320	1	




TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół
2	Membrana	259-0151	1	zespół
3	Wrzeciono	280-0761	1	zespół
4	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
5	Pierścień	201-1210	1	
6	Łącznik wlotowy	215-0111	1	
7	Nakrętka łącznikowa G3/4	208-0120	1	
8	Sprężyna	284-1370	1	
9	Pierścień membrany	259-0230	1	
10	Sprężyna	259-0220	1	
11	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
12	Pokrywa	259-0200	1	
13	Śruba nastawcza	809-0250	1	
14	Króciec wylotowy	262-0530	1	
15	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
16	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
17	Pierścień	208-0540	2	
18	Uszczelka	253-0560	1	
19	Dławik	208-0550	1	
20	Pokrętło	153-1290	1	
21	Wkładka suwaka	253-0660	1	
22	Korpus suwaka	253-0620	1	
23	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	1	
24	Sprężyna	225-0661	1	
25	Przeciwnakrętka	262-0620	1	
26	Naprężacz	262-0611	1	
27	Rotametr	Rotametr RUG-62	1	handl.
28	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
29	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.
ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350				
40	Filtr	262-0361	1	zespół
41	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
42	Gniazdko	263-0320	1	





TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół
2	Membrana	259-0151	1	zespół
3	Wrzeciono	280-0761	1	zespół
4	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
5	Pierścień	201-1210	1	
6	Łącznik wlotowy	215-0111	1	
7	Nakrętka łącznikowa G3/4	208-0120	1	
8	Sprężyna	284-1370	1	
9	Pierścień membrany	259-0230	1	
10	Sprężyna	263-0221	1	
11	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
12	Pokrywa	259-0200	1	
13	Śruba nastawcza	809-0250	1	
14	Króciec wylotowy	262-0530	1	
15	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
16	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
17	Pierścień	208-0540	2	
18	Uszczelka	253-0560	1	
19	Dławik	208-0550	1	
20	Pokrętło	153-1290	1	
21	Wkładka suwaka	253-0660	1	
22	Korpus suwaka	253-0620	1	
23	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	1	
24	Sprężyna	248-0660	1	
25	Przeciwnakrętka	262-0620	1	
26	Naprężacz	262-0611	1	
27	Rotametr	Rotametr RUG-65	1	handl.
28	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
29	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.
ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350				
40	Filtr	262-0361	1	zespół
41	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
42	Gniazdko	263-0320	1	



Nazwa

**Reduktor sieciowy z rotametrem do argonu
typ RSNa-3R**

Nr katalogowy

222-9161

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół
2	Membrana	259-0151	1	zespół
3	Wrzeciono	280-0761	1	zespół
4	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
5	Pierścień	201-1210	1	
6	Łącznik wlotowy	215-0111	1	
7	Nakrętka łącznikowa G3/4	208-0120	1	
8	Sprężyna	284-1370	1	
9	Pierścień membrany	259-0230	1	
10	Sprężyna	263-0221	1	
11	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
12	Pokrywa	259-0200	1	
13	Śruba nastawcza	809-0250	1	
14	Króciec wylotowy	262-0530	1	
15	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
16	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
17	Pierścień	208-0540	2	
18	Uszczelka	253-0560	1	
19	Dławik	208-0550	1	
20	Pokrętło	153-1290	1	
21	Wkładka suwaka	253-0660	1	
22	Korpus suwaka	253-0620	1	
23	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	1	
24	Sprężyna	248-0660	1	
25	Przeciwnakrętka	262-0620	1	
26	Naprężacz	262-0611	1	
27	Rotametr	Rotametr RUG-64	1	handl.
28	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
29	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.
ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350				
40	Filtr	262-0361	1	zespół
41	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
42	Gniazdko	263-0320	1	




TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Membrana	259-0151	1	zespół
3	Wrzeciono	280-0761	1	zespół
4	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
5	Uszczelka	238-1060	1	
6	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
7	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
8	Sprężyna	284-1370	1	
9	Pierścień membrany	259-0230	1	
10	Sprężyna	259-0220	1	
11	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
12	Pokrywa	259-0200	1	
13	Śruba nastawcza	809-0250	1	
14	Króciec wylotowy	262-0530	1	
15	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
16	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
17	Pierścień	208-0540	2	
18	Uszczelka	253-0560	1	
19	Dławik	208-0550	1	
20	Pokrętło	153-1290	1	
21	Wkładka suwaka	253-0660	1	
22	Korpus suwaka	253-0620	1	
23	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	1	
24	Sprężyna	225-0661	1	
25	Przeciwnakrętka	262-0620	1	
26	Naprężacz	262-0611	1	
27	Rotametr	Rotametr RUG-62/63	1	handl.
28	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
29	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.
ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301				
40	Filtr	262-0361	1	zespół
41	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
42	Gniazdko	263-0320	1	

